



www.abm.eu

INSTRUKCJA MONTAŻU

REGAŁ DRUCIANY


ABM-R-(180x60x180)-CH

ABM-R-(120x45x180)-CH

ABM-R-(120x60x180)-CH

ABM-R- (90x45x180)-CH

ABM-R- (90x60x180)-CH



Dziękujemy Państwu za wybór naszego towaru. Mamy nadzieję, że zakupiony regał druciany spełni Państwa oczekiwania, głównie ze względu na jego liczne zalety. Należą do nich niewątpliwie: uniwersalne zastosowanie, łatwość w montażu, nowoczesny design, stabilna konstrukcja, dowolna regulacja wysokości półek. Maksymalna ładowność jednej półki wynosi ok. 150 kg (ciężar powinien być równomiernie rozłożony). Chromowana powierzchnia pozwala na łatwe utrzymanie regału w czystości.

UWAGA:

Regał jest wykonany z chromowanej stali węglowej. Prosimy zabezpieczać go przed szkodliwym działaniem substancji o odczynie kwaśnym lub alkalicznym.

Raz jeszcze gratulujemy Państwu trafnego wyboru.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- * półka druciana (x4)
- * rura górna zakończona u dołu łącznikiem (x4)
- * rura dolna zakończona u góry gwintem (x4)
- * stopka regulacyjna (x4)
- * zacisk na rurę (x16)


zacisk na rurę

rura górna

półka druciana



rura dolna

stopka regulacyjna




OPIS I SCHEMAT MONTAŻU

1)




Stopki wkręcić do nóżek regulacyjnych umieszczonych w rurkach dolnych.

2)




Zaznaczyć na wszystkich nogach regału, w tych samych odległościach, od końca rury miejsca, w których montowane będą zaciski.

3)



W zaznaczonych wcześniej miejscach założyć zaciski i upewnić się że ściśle przylegają do rury.

4)



Najlepiej przy użyciu gumowego młotka na zaciski nabić półki druciane. Półkę zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Warunki gwarancji wyrobów firmy ABM S.A.

1. Gwarantuje się sprawne działanie wyrobu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi.
2. Obowiązki gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonywać będzie ABM za pośrednictwem Dystrybutora, u którego wyrób został zakupiony.
3. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu dowodu zakupu oraz wyrobu przedstawionego do reklamacji.
4. Gwarancją objęte są usterki wyrobu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - a) naturalne zużycie elementów wyrobu lub całego wyrobu
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem wyrobu, niedbałością klienta lub stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa.
 - c) mechaniczne uszkodzenia wyrobu i wywołane nim wady.
 - d) wyroby przerobione lub w inny sposób zmienione przez osoby nieuprawnione.
7. Warunkiem udzielenia reklamacji będzie dostarczenie reklamowanego wyrobu bezpośrednio do sprzedawcy. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, a także innym ryzykiem z tym związanym poniesie Klient.
8. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji u Dystrybutora.
9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, ABM będzie mogła wymienić wyrób na inny o tej samej wartości.
10. Dystrybutor oraz ABM nie będą ponosili odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających naprawę.
11. Wszelkie wadliwe wyroby lub części, które zostaną wymienione są własnością ABM.
12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.



www.abm.eu